



Snabb Inställningar **Garmin Astro 220 Nordic.**

Ställ in Språket.

Sätt på Gpsen genom att hålla inne knappen på ovansidan tills du hör pipet.

1. Tryck **MENU** 2 gånger.
2. Gå ner med pilen till fliken **Advanced**. Tryck på **ENT** en gång.
3. Gå ner till fliken **Settings**. Tryck på **ENT** knappen en gång.
4. Tryck **ENT** på **System**.
5. Gå ner med pilen till **Text Language**, tryck **ENT**.
6. Markera **Svenska** och tryck **ENT**.

Ställ in rätt kordinat system.

1. Tryck **MENU** 2 gånger.
2. Gå ner till fliken **Avancerat**. Tryck på **ENT**.
3. Gå ner till **Enheter**. Tryck på **ENT**.
4. Tryck **ENT**. Gå ner till **Rikets Nät**, tryck **ENT**.
5. Gå ner till **Distans/Fart**. Tryck **ENT**, markera **Metrisk** och tryck **ENT**.
6. Gå ner till fliken **Höjd/Vertikal** tryck **ENT**. Markera **m/s**, tryck **ENT**.
7. Gå ner till fliken **Djup** tryck **ENT** markera **Meter** och tryck **ENT**.

Tack för att du köpte din **GARMIN**
hos oss!

JAKTSPECIALISTEN

 **Hylte Lantmän**

Tel. 0345-40 000

www.genzo.se * EN BRA AFFÄR!